

### **Instruction de montage : paumelle pour porte en verre**

Veillez vous assurer que la surface en contact avec la paumelle soit bien propre. Les paumelles sont conçues pour des portes en verre standard.

#### **Assemblage :**

1. Enfoncez les anneaux de sécurité (3) dans les trous déjà percés.
2. Posez la paumelle pour porte (1) avec la partie intermédiaire (2) sur la vitre. De l'autre côté, visez légèrement la partie intermédiaire (2) et la contreplaque (4) avec les vis filetées (5) de façon à pouvoir encore décaler la paumelle facilement.
3. Ajustez les deux parties avec une équerre et les visser avec le clé six pans (6).
4. Avant que la porte vitrée soit utilisée, mettez les anneaux de soutien (8) sur les chevilles pour cadre. Posez la porte en verre et testez le bon fonctionnement de la fermeture. Si la porte en verre est trop serrée sur l'encadrement de porte, dévissez et corrigez les paumelles de porte.
5. Pour finir appliquez les caches internes (7) en enlevant les films de protection des bandes adhésives et en pressant les caches sur la contreplaque (4). Nettoyez auparavant la surface de la contreplaque (4) en contact avec le double-face.
6. Posez le cache fiche (9) et le capuchon de recouvrement (10).

