


Détermination de sens (DIN droite/gauche)



Règle grossière: regarder la porte de la côté où il y sont les caches paumelles

1. entrer à gauche = **porte DIN droite / caches paumelles DIN droite** (béquille montre à droite)
2. entrer à droite = **porte DIN gauche / caches paumelles DIN gauche** (béquille montre à gauche)
3. sortir à gauche = **porte DIN gauche / caches paumelles DIN droite** (béquille montre à droite)
4. sortir à droite = **porte DIN droite / caches paumelles DIN gauche** (béquille montre à gauche)

